



DJI CHARGEUR BATTERIE MULTIFONCTION DJI OSMO ACTION 3

Code Camara: SI991918
Ref. Fourn.: AR0050292
Code EAN: 6941565945020

Ce chargeur peut contenir 3 batteries de votre DJI Osmo Action 3. Vous pourrez suivre l'état de charge de toutes les batteries via des voyants lumineux. Les batteries ne sont pas vendues avec le chargeur.

58,90 € TTC