

## DJI Batterie Osmo Action PART1



Code Camara: SI985425  
Ref. Fourn.: AR0042624  
Code EAN: 6958265188480



La batterie DJI pour la caméra Osmo Action 1 a deux verrous afin d'être correctement fixée dans la caméra. Vous obtiendrez une autonomie remarquable pour votre caméra. Le boîtier de batterie garde et protège plusieurs batteries et cartes microSD. Vous pourrez vous rendre compte de la décharge grâce au niveau de suivi de la batterie.

**24,90 € TTC**