



## HAHNEL PROCUBE2 Chargeur pour batteries Nikon EN-EL14 / EN-EL15

Code Camara: SI980597  
 Ref. Fourn.: 1000-571.0  
 Code EAN: 5099113005717

Le ProCube2 de Hahnel est le successeur du populaire ProCube. Avec ce chargeur design, vous pouvez charger deux batteries en même temps, mais il est également adapté pour charger 4 piles AA et des dispositifs USB. La plaque de batterie est sans fil et facile à changer. Le chargeur de batterie universel ProCube2 est livré avec une prise EU, une prise UK et une prise USA, ce qui le rend vraiment utilisable dans le monde entier. Idéal pour les photographes en voyage. Le ProCube2 professionnel d'Hähnel permet de charger deux batteries d'appareil photo simultanément, qu'elles soient d'origine ou de marque Hähnel. Cinq versions différentes du double chargeur sont disponibles : pour Sony, pour Olympus, pour Fujifilm / Panasonic, pour Canon et pour Nikon. Selon le type et la capacité de la batterie de l'appareil photo, le chargeur est capable de recharger une batterie déchargée entre 50 minutes à 2 heures. Le ProCube2 ajuste automatiquement sa vitesse de recharge et sa capacité en fonction de la batterie de l'appareil photo qui est placée dans le chargeur. La technologie de recharge avancée avec puce électronique empêche la surcharge et la surchauffe des batteries, assurant ainsi une batterie chargée en toute sécurité.

**79,90 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Compatible batteries EN-EL14 et EN-EL15HP
- Petit, léger et puissant
- Charge 2 batteries simultanément
- Compatible batterie d'origine ou Hahnel
- Écran LCD pour suivi de l'état de charge
- Livré avec 1 prise EU, 1 prise UK et 1 prise USA
- Livré avec prise allume-cigare

### ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code	EAN	Désignation
------	-----	-------------



SI986955 5099113412027 HAHNEL Batterie compatible Nikon EN-EL14 ULTRA



SI986952 5099113512024 HAHNEL Batterie compatible Nikon EN-EL15 ULTRA



SI966499 0018208271269 NIKON EN-EL14a Batterie pour Df/ D3100/3200/3300/3400 / D5100/5200/5300/5500/5600/ P7100/7700/7800



SI983036 4960759901880 NIKON EN-EL15B Batterie pour D780 /Z6/7