



## PROFOTO BOUNCE CARD A1

Code Camara: SI982984  
Ref. Fourn.: 101227  
Code EAN: 7340027548639

Semblable au Dome Diffuser, la Bounce Card pour les flashes on-camera A1X et A1 vous permet de faire ricocher la lumière du flash tout en dirigeant une partie de celle-ci sur le sujet, pour déboucher les ombres. Cela créera une lumière douce avec un rendu plus dirigé. La Bounce Card est fournie dans une pochette en microfibres, elle se clipse et se déclipse facilement grâce à une monture magnétique pratique. Elle peut être associée à d'autres Light Shaping Tools pour le A1X et le A1, comme des filtres, par exemple. Toutes ces possibilités vous permettent d'être encore plus créatif avec la lumière.

**48,90 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Crée une lumière plus dirigée lorsque le A1X ou le A1 sont utilisés pour faire ricocher la lumière
- Se clipse et se déclipse facilement de la monture magnétique du A1X ou du A1.
- Peut être associé à d'autres modeleurs pour le A1X ou le A1.
- Léger et portable.
- Rangé dans une pochette en microfibres.