



LOWEPRO PHOTO ACTIVE BP 200 AW noir/gris

Code Camara: SI985730
Ref. Fourn.: LP37260-PWW
Code EAN: 0056035372605



Le sac à dos Photo Active BP 200 AW de Lowepro est le choix du photographe amateur qui a besoin d'un produit léger et robuste pour l'extérieur, en randonnée ou au quotidien. En courte randonnée ou en voyage, le Photo Active protège et rend accessible votre matériel photo et vidéo pour photographier et partager vos aventures.

179,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Le système de séparateur QuickShelf se configure facilement
- Les deux ouvertures latérales assurent un accès rapide
- Poche ordinateur CradleFit pour une tablette 12"
- Système ActivZone, ergonomique et aéré
- Housse All Weather AW pour une protection supplémentaire contre le intempéries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

capacité :	16L
nombre de bandoulière :	2
dimensions extérieures en mm :	265 x 160 x 445
dimensions intérieures en mm :	240 x 120 x 420
optiques supplémentaires :	1 à 2
ordinateur portable :	Tablette 12"
rangement privé :	Oui
protection anti-pluie :	Oui
repose trépied :	Oui
ouverture latérale :	Oui
poids :	1,22 kg