











SONY GP-VPT2BT Poignée / Mini Trépied / Télécommande Bluetooth

Code Camara: SI986823
 Ref. Fourn.: GPVPT2BT.SYU
 Code EAN: 4548736109520

Poignée grip mini trépied sans fil idéale pour les vidéastes et vloggers. Grâce à la technologie Bluetooth, lorsqu'elle est fixée à un appareil photo compatible, il est possible de commander à distance les fonctions la photo et vidéo. Inclinable et rotatif, il vous permettra de réaliser des prises de vues créatives. Déployez les pieds intégrés pour transformer la poignée en mini trépied.

189,00 € TTC

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	EAN	Désignation
	SI985824	4548736106352	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 VII
	SI985824	4548736106352	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 VII
	SI985824	4548736106352	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 VII
	SI985824	4548736106352	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 VII
	SI985824	4548736106352	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 VII
	SI984961	4548736104358	SONY DSC-RX0 II + Poignée/Mini Trépied/Commande zoom/Déclencheur Sony VCTSGR1
	SI984961	4548736104358	SONY DSC-RX0 II + Poignée/Mini Trépied/Commande zoom/Déclencheur Sony VCTSGR1
	SI984961	4548736104358	SONY DSC-RX0 II + Poignée/Mini Trépied/Commande zoom/Déclencheur Sony VCTSGR1



SI984961 4548736104358 SONY DSC-RX0 II + Poignée/Mini Trépied/Commande zoom/Déclencheur Sony VCTSGR1



SI986052 4548736108639 SONY ALPHA 6600 + 18-135mm f/3,5-5,6 OSS



SI986052 4548736108639 SONY ALPHA 6600 + 18-135mm f/3,5-5,6 OSS



SI986052 4548736108639 SONY ALPHA 6600 + 18-135mm f/3,5-5,6 OSS



SI986052 4548736108639 SONY ALPHA 6600 + 18-135mm f/3,5-5,6 OSS



SI986052 4548736108639 SONY ALPHA 6600 + 18-135mm f/3,5-5,6 OSS



SI986051 4548736108479 SONY ALPHA 6600



SI986051 4548736108479 SONY ALPHA 6600



SI986051 4548736108479 SONY ALPHA 6600



SI986051 4548736108479 SONY ALPHA 6600



SI986051 4548736108479 SONY ALPHA 6600



SI986051 4548736108479 SONY ALPHA 6600

SI986047 4548736108646 SONY ALPHA 6100 Noir



SI986047 4548736108646 SONY ALPHA 6100 Noir



SI986047 4548736108646 SONY ALPHA 6100 Noir



SI986047 4548736108646 SONY ALPHA 6100 Noir



SI986047 4548736108646 SONY ALPHA 6100 Noir



SI986047 4548736108646 SONY ALPHA 6100 Noir



SI986047 4548736108646 SONY ALPHA 6100 Noir



SI986048 4548736108974 SONY ALPHA 6100 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS



SI986048 4548736108974 SONY ALPHA 6100 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS



SI986048 4548736108974 SONY ALPHA 6100 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS



SI986048 4548736108974 SONY ALPHA 6100 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS



SI986050 4548736109018 SONY ALPHA 6100 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS + SEL 55- 210 mm f/4,5-6,3



SI986050 4548736109018 SONY ALPHA 6100 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS + SEL 55- 210 mm f/4,5-6,3



SI986050 4548736109018 SONY ALPHA 6100 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS + SEL 55- 210 mm f/4,5-6,3



SI986050 4548736109018 SONY ALPHA 6100 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS + SEL 55- 210 mm f/4,5-6,3



SI986049 4548736108981 SONY ALPHA 6100 Silver + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS



SI984656 5013493372054 SONY ALPHA 7 III + FE 24-105 mm f/4 G OSS



SI986258 3565010042428 SONY ALPHA 7 III + FE 24-105 mm f/4 G OSS + SEL FE 50 mm f/1,8



SI986058 3565010038537 SONY ALPHA 7 III + FE 24-70 mm f/4 OSS Zeiss



SI980939 4548736079748 SONY ALPHA 7 III + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS



SI980939 4548736079748 SONY ALPHA 7 III + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS



SI980939 4548736079748 SONY ALPHA 7 III + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS



SI980939 4548736079748 SONY ALPHA 7 III + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS



SI980938 4548736079656 SONY ALPHA 7 III Boitier nu



SI980938 4548736079656 SONY ALPHA 7 III Boitier nu



SI980938 4548736079656 SONY ALPHA 7 III Boitier nu

SI980938 4548736079656 SONY ALPHA 7 III Boitier nu

