



SONY MPK-URX100A Caisson Etanche pour RX100/II/III/IV/V






Code Camara: SI977214
 Ref. Fourn.: MPKURX100A.SYH
 Code EAN: 4548736047488

329,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Jusqu'à 40m de profondeur
- Sécurité étanche avec deux joints
- S'ajuste parfaitement aux dimensions des appareils de la série RX100
- Griffe porte-accessoire, fixation à trois trous et fixation pour filtre
- Fonctionnement simple avec bague de contrôle

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	EAN	Désignation
	SI969257	4905524984682	SONY AG-R2B GRIP POUR RX100 III
	SI958657	4905524895179	SONY CYBERSHOT DSC-RX100
	SI958657	4905524895179	SONY CYBERSHOT DSC-RX100
	SI964634	4905524948684	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 II
	SI964634	4905524948684	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 II
	SI972848	3565010018614	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 II + Étui Simili Cuir
	SI972848	3565010018614	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 II + Étui Simili Cuir
	SI972848	3565010018614	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 II + Étui Simili Cuir



SI972849 3565010018621 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 III + Étui Simili Cuir
 SI972849 3565010018621 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 III + Étui Simili Cuir



SI972849 3565010018621 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 III + Étui Simili Cuir



SI972849 3565010018621 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 III + Étui Simili Cuir



SI976584 3565010022604 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 III + Etui Sony simili cuir LCJ-RXFB

SI972289 4548736017092 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 IV



SI972289 4548736017092 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 IV



SI972289 4548736017092 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 IV



SI972850 3565010018638 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 IV + ETUI SIMILI CUIR



SI972850 3565010018638 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 IV + ETUI SIMILI CUIR
 SI972850 3565010018638 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 IV + ETUI SIMILI CUIR



SI977213 4548736047587 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 V



SI977213 4548736047587 SONY CYBERSHOT DSC-RX100 V



SI968923 4905524986396 SONY DSC-RX100 III



SI972851 3565010018645 SONY DSC-RX100 M3+ETUI MEP CAMARA

SI972336 3565010018072 SONY DSC-RX100 M3+GRIP AGR-2B

SI972336 3565010018072 SONY DSC-RX100 M3+GRIP AGR-2B



SI972336 3565010018072 SONY DSC-RX100 M3+GRIP AGR-2B



SI972336 3565010018072 SONY DSC-RX100 M3+GRIP AGR-2B



SI972292 3565010018034 SONY DSC-RX100 M4 KIDO

SI972290 3565010018010 SONY DSC-RX100 M4+ETUI IMP